Soundsessel mit integrierten Kopfhörern

PX-1436-675
PX-1437-675
NC-8720-675

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses Soundsessels mit integrierten Kopfhörern. Diesen Sessel können Sie mit verschiedenen Geräten wie z.B. MP3-Playern und Spielekonsolen verbinden, um auf den maximalen Genuss des Musikhörens oder Spielens zu kommen.
Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihren neuen Soundsessel mit integrierten Kopfhörern optimal einsetzen können.

Lieferumfang
- Soundsessel mit integrierten Kopfhörern
- Stromkabel
- Bedienungsanleitung

Zusätzlich benötigt: Cinch-Kabel (3,5 mm Klinkenkabel)

Produktvarianten
- PX-1436 Soundsessel mit intergrierten Kopfhörern, schwarz
- PX-1437 Soundsessel mit intergrierten Kopfhörern, weiß
- NC-8720 Soundsessel mit intergrierten Kopfhörern, rot

Inbetriebnahme
- Nehmen Sie den Soundsessel aus seiner Verpackung und legen Sie ihn auf den Boden.
- Klappen Sie ihn auf und befestigen Sie den Klettverschluss auf der Rückseite des Sessels.
- Nehmen Sie das mitgelieferte Stromkabel zur Hand und verbinden Sie den Sessel mit einer geeigneten Stromquelle. Der Anschluss für das Stromkabel befindet sich am Bedienpanel mit der Aufschrift „POWER".
- Schalten Sie den Sessel ein, indem Sie auf diese Taste drücken: ⏻.

Verwendung
- Um die Audiowiedergabe eines Gerätes (z.B. Handy) durch die im Sessel eingebauten Lautsprecher wiederzugeben, verbinden Sie den Sessel und das Gerät mit einem Cinch-Kabel. Benutzen Sie die Buchse am Bedienpanel des Sessels, über der „INPUT" steht.
- Sie können den Sessel auch mit Ihrem Computer verbinden. Dazu müssen Sie das Cinch-Kabel am Audioausgang Ihres Computers anbringen.
- Mit den Tasten **VOLUME –/+** können Sie die Lautstärke regulieren.
- Mit den Tasten **BASS –/+** können Sie den Bass regulieren.
- Sie können den Sound durch zusätzliche Lautsprecher wiedergeben. Verbinden Sie das Cinch-Kabel der Lautsprecher mit dem Sessel. Verwenden Sie dazu die Buchse, unter der „OUTPUT" steht.
- Um Kopfhörer zu benutzen, verwenden Sie die Buchse mit dem Kopfhörer-Symbol. Die Soundwiedergabe erfolgt dann **nur** über die Kopfhörer.

Reinigung
- Bevor Sie mit Reinigungsarbeiten beginnen, trennen Sie den Soundsessel von der Stromquelle.
- Reinigen Sie den Soundsessel mit einem feuchten Tuch. Verwendete Reinigungsflüssigkeiten sollten pH-neutral sein. Benutzen Sie keine aggressiven Reinigungsmittel.
- Achten Sie darauf, dass keine Feuchtigkeit in die elektronischen Komponenten des Sessels eindringt.

Hinweise bei Geräten mit Stromversorgung
Das Gerät wird mit elektrischem Strom betrieben, dabei besteht grundsätzlich die Gefahr eines elektrischen Schlags. Deshalb:
- Fassen Sie den Stecker nie mit nassen Händen an. Betreiben Sie das Gerät nicht im Freien oder in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit.
- Wenn Sie den Stecker aus der Steckdose herausziehen wollen, ziehen Sie immer direkt am Stecker. Ziehen Sie niemals am Kabel, es könnte beschädigt werden. Transportieren Sie das Gerät zudem niemals am Kabel.
- Achten Sie darauf, dass das Stromkabel nicht geknickt, eingeklemmt, überfahren wird oder mit Hitzequellen oder scharfen Kanten in Berührung kommt. Es darf außerdem nicht zur Stolperfalle werden.
- Benutzen Sie nach Möglichkeit keine Verlängerungskabel. Falls dies unumgänglich ist, benutzen Sie nur GS-geprüfte, spritzwassergeschützte, einfache Verlängerungskabel (keine Mehrfachsteckdosen), die für die Leistungsaufnahme des Geräts ausgelegt sind.
- Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten und halten Sie es von Regen und Nässe fern.
- Stellen Sie vor dem Anschließen an die Stromversorgung sicher, dass die auf dem Typenschild angegebene elektrische Spannung mit der Spannung Ihrer Steckdose übereinstimmt. Benutzen Sie nur Steckdosen mit Schutzkontakt.

Sicherheitshinweise
- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung
Dieses Elektrogerät gehört nicht in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde.
Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag / Monat / Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung
Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich die Produkte PX-1436, PX-1437 und NC-8720 in Übereinstimmung mit RoHS-Richtlinie 2011/65/EG, der Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG und der EMV-Richtlinie 2004/108/EG befinden.

PEARL.GmbH • PEARL-Str. 1–3 • D-79426 Buggingen

Dipl. Ing. (FH) El. Nachrichtentechnik Andreas Kurtasz
Leiter Qualitätswesen
30.07.2013

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de. Klicken Sie unten auf den Link **Support (Handbücher, FAQs, Treiber & Co.)**. Geben Sie anschließend im Suchfeld die Artikelnummer PX-1436, PX-1437 bzw. NC-8720 ein.

Importiert von:
PEARL.GmbH
PEARL-Straße 1–3
79426 Buggingen

Bedienungsanleitung

© 07/2013 - SAS//SAS//VG - GS

Fauteuil musical avec casque intégré

PX-1436-675
PX-1437-675
NC-8720-675

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce produit. Vous pouvez connecter ce siège à de nombreux appareils comme, p. ex., les lecteurs MP3 et les consoles de jeu, pour profiter au maximum du plaisir de jouer, ou d'écouter de la musique.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu
- Fauteuil musical avec casque intégré
- Câble d'alimentation
- Mode d'emploi

Accessoires requis (non fournis) : câble Cinch (câble jack 3,5 mm)

Variantes du produit
- PX-1436 Fauteuil musical avec casque intégré, noir
- PX-1347 Fauteuil musical avec casque intégré, blanc
- NC-8720 Fauteuil musical avec casque intégré, rouge

Mise en service
Sortez le fauteuil musical de son emballage et posez-le sur le sol.
Dépliez-le et fixez la fermeture à velcro au dos du siège.
Prenez le câble d'alimentation fourni et branchez le siège à une source d'alimentation appropriée. Le branchement du câble d'alimentation se trouve sur le panneau de commande avec l'inscription « POWER ».
Allumez le fauteuil en appuyant sur la touche : ⏻

Utilisation
- Pour entendre la lecture audio d'un appareil (un portable, par ex.) par les haut-parleurs intégrés du siège, connectez le siège et l'appareil à l'aide d'un câble Cinch. Utilisez la prise du panneau de commande du siège au-dessus de laquelle est inscrit « INPUT ».
- Note : Vous pouvez aussi brancher votre siège à votre ordinateur. À cette fin, branchez le câble Cinch à la sortie audio de votre ordinateur.
- Avec les touches **VOLUME –/+**, vous pouvez régler le volume.
- Avec les touches **BASS –/+**, vous pouvez régler les basses.
- Vous pouvez écouter la musique via des haut-parleurs supplémentaires. Branchez le câble Cinch au haut-parleur du siège. Pour cela, utilisez la prise sous laquelle est inscrit « OUTPUT ».
- Pour utilisez les écouteurs, utilisez la prise avec le symbole des écouteurs. La lecture audio se fait alors **uniquement** par les écouteurs.

Nettoyage
Avant de commencer à nettoyer, débranchez le siège musical de la source d'alimentation.
Nettoyez le siège avec un chiffon humide. Les produits de nettoyage utilisés devraient être de pH neutre. N'utilisez pas de liquide nettoyant abrasif.
Veillez à ce que l'humidité ne s'introduise pas dans les orifices et fentes de l'appareil.

Notes sur les appareils à alimentation électrique
Cet appareil est alimenté par un courant électrique ; de ce fait, le risque de choc électrique est foncièrement constant. Risque de choc électrique ! Par conséquent :
- Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- Ne saisissez jamais le connecteur avec des mains mouillées. N'utilisez pas l'appareil en extérieur ou dans des pièces avec une humidité élevée.
- Lorsque vous débranchez la fiche de la prise murale, tirez toujours directement sur le connecteur. Ne tirez jamais sur le câble, il pourrait être endommagé. Ne transportez jamais l'appareil en le tenant par le câble.
- Veillez à ne pas plier, écraser, pincer le câble d'alimentation, ni à l'exposer à des sources de chaleur ou des objets pointus ou tranchants. Évitez de laisser l'appareil devenir un obstacle sur lequel quelqu'un risquerait de trébucher.
- Si possible, n'utilisez pas de câble de rallonge. Si cela s'avère inévitable, veillez à n'utiliser que des câbles de rallonge simples (pas de multiprise), correspondant aux normes de sécurité en vigueur, protégés contre les éclaboussures et conçus avec des caractéristiques appropriées à l'appareil.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide, et maintenez le à l'écart de la pluie et de l'humidité.
- Avant de le brancher à l'alimentation, assurez-vous que l'indication de tension électrique inscrite sur l'appareil correspond bien à celle délivrée par votre prise murale. Utilisez uniquement des prises murales reliées à la terre.

Consignes de sécurité
- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Ne démontez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peuvent l'endommager.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation. Sous réserve de modification et d'erreur !

Conseils importants concernant le recyclage
Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité
La société PEARL.GmbH déclare ces produits PX-1436, PX-1437 et NC-8720 conformes aux directives suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, 2006/95/CE, relative au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension, et 2004/108/CE, concernant la compatibilité électromagnétique.

PEARL.GmbH • PEARL-Str. 1-3 • D-79426 Buggingen

Dipl. Ing. (FH) El. Nachrichtentechnik Andreas Kurtasz
Directeur Service Qualité
30.07.2013

Importé par:
PEARL.GmbH
PEARL-Straße 1-3
79426 Buggingen

Mode d'emploi

© 07/2012